

Råd och regler för tömning av enskilt avlopp



VafabMiljö ansvarar för slamtömningen i regionen*

Har du ett hus som inte är anslutet till det kommunala avloppssystemet ska slamtömningen utföras av VafabMiljö. Det är hos oss du beställer slamtömning. **Du som bor i Heby kommun kontaktar din kommun för alla frågor och beställningar gällande slam.*

Alla enskilda avlopp ska tömmas minst en gång per 12 månaders period för att undvika försämrad reningsfunktion. När reningsfunktionen försämras ökar belastningen på miljön av i första hand näringsämnen som kan sippra ut i omgivningarna. Om din anläggning kräver speciella tömningsanvisningar, tänk på att anvisningarna ska finnas tillgängliga på plats, så att chauffören kan tömma på ett korrekt sätt.

Arbetsmiljöverkets regler för slamtömning

- ✓ Vägen ska vara framkomlig enligt arbetsmiljöverkets regler.
- ✓ Brunnslock som måste lyftas får väga max 15 kilo. Lock som skjuts får väga max 35 kg. Locket eller tömningsanordningen får inte vara övertäckt.
- ✓ Uppställningsplatsen, där slambilen kopplar på slangen, får inte ligga på ett backkrön eller i en kurva och ska vara trafiksäkert utformad.
- ✓ Bilvägen fram till uppställningsplatsen ska ha fri höjd på 4,7 meter. Bredden ska vara minst 3,5 meter och bärigheten minst 26 ton.
- ✓ Avståndet mellan slambilens uppställningsplats och slamanläggningens anslutningspunkt ska vara max 10 meter. Nivåskillnaden får inte överstiga 6 meter.
- ✓ Det ska finnas utrymme för slambilen att vända samt komma till och från tömningsstället utan att behöva backa.
- ✓ Chauffören bedömer om fordonet måste placeras så att det krävs extra slang.
- ✓ På vintern ska gångvägar snöröjas och hållas halkfria.
- ✓ Märk ut anslutningsplatsen med pinne eller flagga.
- ✓ Brunnslock och kopplingar ska vara åtkomliga.

På tillståndet för din anläggning ser du vad som gäller.



Utebliven tömning

Utebliven tömning debiteras om slambilen har kört till fastigheten men inte kommer fram till slamanläggningen av någon anledning som kommer an på fastighetsägaren, eller om Arbetsmiljöverkets regler inte följs. Slamtömning kan utebli om vägen inte uppfyller kraven eller om det saknas en ordentlig vändplats.

Tömningsfrekvens

Månaden innan tömning sker får du ett aviseringsbrev. Observera att olika omständigheter kan medföra att tömningstiden kan förskjutas något. Om du har en sluten tank kan det finnas risk att slammet som finns kvar i tömningsröret fryser vintertid. Beställ därför tömning av tanken innan den blir överfull. Råden gäller även dig som har intervalltömning (en gång per år eller oftare).

Tömning av slam vid beställning

Slamanläggningen töms inom fem arbetsdagar räknat från beställningsdagen.

Avgifter

Avgifter för tömning, utebliven tömning och bearbetning av slam hittar du i vår avfallstaxa på vafabmiljo.se.



Slambilens placering vid anslutningsplatsen

Om din slamanläggning inte ligger intill en körbar väg behöver du en förlängningsslang (Bild 2). Du kan också gräva ner rör (Bild 1) som ansluter mot den körbara vägen.

1 Nedgrävd slang
Ordentliga avloppsledningar med svetsade skarver.


2 3 4 Slang ovan mark
3 tums-slang med kardankoppling M42 hona och hane. Inner- och yttertuben ska vara PVC/NBR och armering; inbäddad PVC-spiral. Slangen ska klara temperaturer mellan -40° C och +50° C.

 Om din anläggning kräver speciella tömningsanvisningar ska dessa finnas tillgängliga vid anläggningen, så att chauffören kan genomföra en korrekt tömning. Återfyllnad av anläggningen ingår inte i uppdraget.

 Anslutningsplatsen får inte ligga på ett backkrön eller i en kurva. Annan trafik ska kunna köra förbi.


 Anslutningsplatsen ska vara så nära en körbar väg som möjligt eftersom slangdragning medför mycket hög belastning för chauffören.

 Nivåskillnaden mellan bilen och avskiljaren/tanken får inte överstiga sex meter.



Drift och underhåll

- Det är bara slamanläggningen som töms för att förhindra infiltrationen från att sättas igen. Det är vid infiltrationen som själva reningen sker. Slamanläggningen, har flera kamrar för att minska hastigheten på avloppsvattnet så att slammet hinner sjunka medan vattnet fördröjs och rinner i jämnare takt ut i marken.
- Kontrollera din anläggning och se till att det bara finns slam i den första kammaren. Finns det slam i de andra kamrarna är anläggningen överbelastad och behöver tömmas oftare, kontakta VafabMiljös kundservice och ändra ditt tömningsintervall.
- Använd inte markytan för infiltration som parkeringsplats, hästhage eller körväg. Det packar marken, reningen försämras och anläggningen kan sättas igen.



Tillsammans tar vi hand om miljön

Utsläpp av avloppsvatten kan påverka ytvatten och grundvatten. Det kan förorena både din egen och grannarnas vattentäkt och dessutom betyda störande lukt och försumpning. Avloppsvatten påverkar badvatten och fiske och bidrar till igenväxning av sjöar och vattendrag.

Var rädd om ditt avlopp. Tänk på att inte skölja ur stekpannan med varmt vatten eftersom fett stelnar i avloppet och kan orsaka stopp. Torka istället ur stekpannan med hushållspapper och släng pappret i matavfallspåsen.

Överdoser av tvätt- och diskmedel är ett annat problem som belastar miljön. Välj miljömärkta och fosfatfria medel.

Farligt avfall eller restavfall?


Farligt avfall är produkter som är giftiga för människa och miljö. Det är ämnen som exempelvis är explosiva, brandfarliga, frätande eller smittförande. Det är viktigt att sortera ut farligt avfall och lämna det till Återbruket. Där ser vi till att det tas om hand på ett miljösäkert sätt.

Kemikalier lämnar du till Återbruket.

Mediciner lämnas till Apoteket.

Tops, tamponger, bindor och blöjor slänger du i restavfallet.

Cigarettfimpar slänger du i restavfallet. Se till att de är ordentligt släckta.



Spola ALDRIG ner följande produkter i avloppet:

- Kemikalier och mediciner** eftersom de inte kan brytas ned i infiltrationsanläggningen eller i reningsverket, då förstörs den biologiska reningsprocessen och vattnet rinner orenat ut i våra sjöar och vattendrag.
- Tops, tamponger, bindor och blöjor** eller annat som kan orsaka stopp och skada anläggningen.
- Cigarettfimpar.** De innehåller kadmium vilket tillsammans med kvicksilver hör till de farligaste tungmetallerna.

Ansvar och kontakt

VafabMiljö anlitar upphandlad entreprenör som utför slamtömning i Västmanlands län och Enköpings kommun. Vi delar ansvaret att med löpande dialog och möten arbeta med förbättring, både inom arbetsmiljö och miljöarbete. **Kontakta VafabMiljös kundservice** för beställning av tömning eller abonnemang samt för ändring av intervall.



Arbetsmiljöverket är den myndighet som stiftar regler gällande arbetsmiljö och som utför tillsynen: **www.av.se**

Miljö och Hälsa svarar på frågor om din avloppsanläggning och byte. VafabMiljö svarar på hämningsrelaterade frågor. Vill du söka dispens om längre tömningsintervall gör du det hos din kommun.

VafabMiljös Kundservice

För att beställa ett abonnemang, beställa extra tömning eller om du har några frågor är du välkommen att höra av dig. Du kan kontakta oss på följande sätt:

- chatta på vafabmiljo.se (startsidan)
- mejla till kundservice@vafabmiljo.se
- ring oss på **021-39 35 00**

Anledningen till att det är viktigt att din slamanläggning måste tömmas regelbundet är för att undvika försämrad reningsfunktion. När reningsfunktionen försämras ökar belastningen på miljön av i första hand näringsämnen som kan sippra ut i omgivningarna.

TILLSAMMANS RÄDDAR VI VÄRLDEN LITE VARJE DAG!

Besöksadress: Gasverksgatan 7, 721 30 Västerås

Postadress: Box 140, 721 05 Västerås

